

## **Péče o Polar M400, V800, A300**

### **Udržujte hodinky v čistotě**

Hodinky POLAR oplachujte vlažnou vodou, zbavte je zbytků potů a hrubých nečistot. Pod tekoucí vodou je můžete čistit měkkým kartáčem. Nepoužívejte chemické čisticí přípravky, jako jsou tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, nepoužívejte k čištění hrubé kartáče, písek na nádobí atp.

### **Péče o nabíjecí/datový konektor**

USB zdířku nebo konektor udržujte v čistotě. V případě, že je po tréninku konektor/zdířka od potu, opláchněte ji. Hodinky k počítači připojujte přes kabel jen v případě, že je zdířka nebo konektor suchý! V žádném případě nenabíjejte hodinky, které jsou mokré nebo od potu. Zdířku nebo konektor můžete osušit měkkým hadrem nebo ubrouskem, či ofoukat proudem vzduchu.

### **Skladování**

Hodinky POLAR skladujte na suchém chladném místě. Hodinky neuzavírejte do neprodyšných obalů, neukládejte je do vodivých obalů, neskladujte je ve vlhkém prostředí. Hodinky nevystavujte dlouhodobě přímému slunečnímu záření. Hodinky skladujte v rozmezí teplot -10°C až +50°C.

### **Skladování, péče o akumulátor**

Pokud hodinky nebudete delší dobu používat, před odložením nabijte akumulátor na 100%. V průběhu dalších měsíců kontrolujte stav akumulátoru a v případě potřeby jej dobijte. Skladování hodinek s hluboce vybitým akumulátorem povede k jeho poškození. Hodinky neskladujte v extrémně nízkých nebo vysokých teplotách.